

**Subject:** オモイオ通信Vol.6(test2)

**From:** オモイオ通信 <info@omoio.jp>

**Date:** 2019/01/22 10:49

**To:** "" <matsui@mizukami.co.jp>

[このメールをウェブブラウザで開きます。](#)

オモイオ通信 Vol.6 (2019年1月配信)

<https://www.omoio.jp>



## 本年もどうぞ宜しくお願い致します。

2019年も松の内を過ぎ、お忙しい日々を送られていることと思います。新年はじめてのomoioメルマガをお届け致します。

先週、大阪市では外出中の授乳やおむつ替えに立ち寄れる施設を「大阪市赤ちゃんの駅」として新規登録し、スマートフォンなどで設置場所を検索できるシステムを今後稼働することが発表になりました。

2018年年度末にむけておむつ交換台・ベビーチェアのお引き合いが増えてくる時期でございます。今回は「omoio頻出Q&A」をお届け致します

## 【Q1】おむつ交換台「オムツっ子」のスタンドセットとウォールセットって何が違うの？

A1 :

オムツっ子の「[FA2スタンドセット TS-FA2-S](#)」および「[V1スタンドセット TS-V1-S](#)」は金属製のスタンド（ブラケット）を「床・壁」に固定し、設置します。下地のある木・軽鉄・RC壁に設置いただけます。

対して、「[FA2ウォールセット TS-FA2-W](#)」「[V1ウォールセット TS-V1-W](#)」は金属製壁面パネル（ブラケット）を「壁」のみに固定し、設置します。巾木や配管など、床周辺に障害物がある場合にお薦めですが、おむつ交換台と赤ちゃん、荷物の総重量を壁のみで支える為に、RC壁専用とさせて頂いております。



**【スタンドセット】**  
 金属のスタンド(ブラケット)を「壁」と「床」に固定し、このスタンドにベッド本体およびカバーを取り付けます。



**【ウォールセット】**  
 金属の壁面パネル(ブラケット)を「壁」に固定し、このパネルにベッド本体およびカバーを取り付けます。

## 【Q2】 ベビーチェア「まっててね」の 「平面・コーナー兼用」ってどういう意味？

A2:

「まっててねFN TS-FN」および「まっててねH1 TS-H1」にはコーナーに設置するための「三角コーナープレート」が標準で付属しております。そのため、平面にはもちろん、コーナーにも設置が可能のため「兼用」と表記しております。

平面取付の予定だったが、現場で扉に当たることが分かったなど、急な変更にも柔軟に対応が可能です。



**【平面設置の場合】**  
 金属のスタンド(ブラケット)を「壁」と「床」に固定し、このスタンドにチェア本体を取り付けます。



**【コーナー設置の場合】**  
 付属の三角コーナープレートを「壁」に固定し、金属スタンド(ブラケット)を三角コーナープレートに固定し取り付けます。

## 【Q3】 施工が必要な商品はビス・アンカー類は付属して

## いるの？！

A3:

基本的な壁と床に対応するビス・アンカー類がどの製品にも付属します。  
製品だけご購入頂ければ、現場ですぐに取り付けが可能です。  
※付属のビスセットは一般的な下地を想定しております。必要に応じて適切なビス類をご用意ください。

### 【Q4】 据置型おむつ交換台の違いは？

A4:

「[オムツっ子NW BR-NW](#)」がスタンダードなタイプで、幅620mm・高さ930mmとなっています。この基準寸法で、清掃が容易なスチール脚の「[オムツっ子NS2 BR-NS2](#)」と四方の壁で赤ちゃんをガードし、気になる視線も緩和する「[オムツっ子四方囲み BR-4W](#)」の3機種をラインナップしております。

更にコンパクトなタイプが「[オムツっ子NR BR-NR](#)」で幅550mm・高さ930mmとなっております。

ご設置いただくスペースとカラーのお好みにセレクトしてください。



### 【Q5】 木製の家具類はすべて完成品で配達されるの？

A5 :

はい。完成品でのお届けです。例外として、「BR-ST35フェアリーテーブル35」は付属のボルトで脚を取り付ける作業が必要です。（レンチも同梱です。）

## 編集後記

皆様から多く頂くご質問をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。

オモイオ通信では、製品の選定、販売、施工に役立つ情報をお届けできるよう心がけております。バックナンバーを読みたいと思われましたら[info@omoio.jp](mailto:info@omoio.jp)までお気軽にお申し付け下さい。

ちょっとした小ネタ、旬な情報は[Facebook](https://www.facebook.com/omoio)でも発信しております。併せてご活用下さい。「いいね」頂けると非常に励みになります。



---

購読中止|購読情報を管理する

発行：水上金属株式会社オモイオ事業部

〒542-0082 大阪市中央区島之内2-7-22

TEL 06-6211-1179 / 090-5334-5953 (直通)

FAX 06-6211-1175

mail: [info@omoio.jp](mailto:info@omoio.jp)

<https://www.omoio.jp>