

ビニールレザー マルチプル

■ 環境対応

ECHA (欧州化学物質庁) が公表しているSVHC (高懸念物質) 172物質 (2016年2月現在) を意図的に使用しておりません。

■ 防汚性(耐染料移行、耐血液)



MP-1 シラユキ



MP-7 ミカン



MP-13 サクラ



MP-19 カラシ



MP-25 クサイロ



MP-31 コイアイ



MP-2 ニュウハク



MP-8 コガレチャ




MP-14 チョウシュン



MP-20 コゲチャ




MP-26 ミドリ



MP-32 ウスネズミイロ



MP-3 ウスシラチャ




MP-9 タンボボ




MP-15 コキヒ




MP-21 クリイロ



MP-27 ワスレナグサ



MP-33 ネズミイロ




MP-4 アマイロ



MP-10 オウドイロ




MP-16 エンジ



MP-22 ウスアサギ



MP-28 トルコイシ




MP-34 ニビイロ



MP-5 ナノハナ



MP-11 レンガ




MP-17 シラチャ



MP-23 ワカタケ



MP-29 ルリイロ



MP-35 クロムラサキ



MP-6 ヒマワリ



MP-12 ベンガラ



MP-18 マッチャ




MP-24 モエギ



MP-30 ハナダイロ



MP-36 スミイロ



MZ-01 ウスツチ
オモイオ標準カラー

■ 抗菌・防カビ

■ 次亜塩素酸ナトリウム対応

■ 耐硬化性(耐アルコール)

■ 難燃性(JABIA V-1744合格)

● お手入れ方法

■ 通常のお手入れ方法

柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませかたく絞ってからふいてください。
乾いた布で、十分にふき取ってください。

■ 汚れがひどいときのお手入れ方法

適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませかたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
乾いた布で、十分にふき取ってください。

■ 消毒用アルコールを使用するときのお手入れ方法

市販の消毒用アルコールを布に含ませ、ふき取ってください。
柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませかたく絞ってふき取ってください。
乾いた布で、十分にふき取ってください。

■ 次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用するときのお手入れ方法

市販の次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を薄めて布に含ませふき取ってください。

※次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、厚生労働省の指針等に従って選定してください。
(溶液に対して、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の濃度1%まで問題なくご使用できます。)

柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませかたく絞ってからふき取ってください。
乾いた布で、十分にふき取ってください。

● ビニールレザーのお取り扱い上の注意

■ 異材との接触注意

製品の表面に異質な素材を接触させないでください。
可塑剤(レザーの風合いを決める材料)の移行により不具合が生じることがあります。

■ 溶剤類との接触注意

加工時の表面洗浄剤として、ベンジン・アルコール等の溶剤を接触させないでください。
製品の表面が溶けて、可塑剤の溶出や化学物質の吸収により、表面ツヤ変化・硬化や軟化が生じることがあります。

■ 表面洗浄時の注意

上記溶剤のほか、漂白剤を使用しないでください。
漂白剤を使用すると、ツヤ変化や変色が生じることがあります。

■ 高温物との接触注意

製品をアイロンがけしたり、ストーブなどの過度な熱源のそばに置いたりしないでください。
表面ツヤ変化、絞変化、表面粘着、変形、変色が生じることがあります。